




Części niezbędne do skonstruowania oprawy na bazie profilu LOC-30



Listwa montażowa (A)



Profil (B)



Taśma LED (C)



Osłona (D)



Zatrzask (E)



Zaślepka (F)


Elementy niezbędne przy czynnościach montażowych:

- wiertarka
- wkrętarka / śrubokręt


UWAGA! Wszystkie taśmy LED powinny być podłączone do zasilacza 12 V lub 24 V.

WAŻNE: Instrukcja przedstawia najbardziej podstawową formę montażu.
Więcej metod i powiązanych akcesoriów znajdziesz na stronie


1. Wywierc otwór w listwie montażowej (A)




2. Odpowiednimi wkrętami przykręć listwę do powierzchni.
Przewierć profil (B) w celu wyprowadzenia przewodu zasilającego.




3. Umieść zatrzaski (E) w profilu (B), następnie przyklej taśmę LED (C) i wyprowadź przewód zasilający. Ilość zatrzasków powinna wynosić: 4 dla profili 1-metrowych, 9 dla 2-metrowych oraz 14 dla 3-metrowych. Pierwszy i ostatni zatrzask powinny znajdować się ok. 5-7 cm od końców profilu.



4. Wepnij profil w listwę, umieść osłonę (D) w profilu i załóż zaślepkę (F)





Parts needed to mount the LOC-30 extrusion



Mounting strip (A) Extrusion (B) LED strip (C) Cover (D) Clip (E) End cap (F)


Tools needed for mounting:

- drill
- screwdriver


WARNING! All LED strips should be connected to a 12 V or 24 V power supply.

IMPORTANT: The mounting instructions present the basic form of assembly.
More methods and related accessories can be found


1. Drill a hole in the mounting strip (A)



2. Attach the mounting strip to the mounting surface with suitable screws. Drill through the extrusion (B) to lead out the power cable.



3. Insert clips (E) into the extrusion (B), and then mount the LED strip (C) and lead out the power cable. The number of clips should be: 4 for 1-meter long profiles, 9 for 2-meters long profiles and 14 for 3-meters long profiles. First and last spring should be placed 5-7 cm from the end of the profile.



4. Insert the extrusion into the mounting strip, insert the cover (D) into the extrusion and insert the end cap (F)

